

Waaraan voldoet een veilige werkplek?

Een veilige werkplek...

- is een stabiele werkplek.
- heeft minimaal 70 cm ruimte voor een paneel om bediening, inspectie onderhoud en dergelijke uit te voeren.
- heeft minimaal 50 cm ruimte (ook bij geopende paneeldeuren) om door te kunnen vluchten.
- heeft passende blusmiddelen voor elektriciteitsbranden: sproeischuim-, CO2- en/of poederblussers.
- is voldoende verlicht, ook als de netspanning uitvalt.
- is afgezet waar nodig (bijvoorbeeld met een rood/wit lint).
- heeft collega's die weten hoe ze moeten handelen bij een calamiteit.

Procedure voor het spanningsloos maken van een installatie

1. De installatie waaraan wordt gewerkt scheiden van alle voedingen;
2. de installatie beveiligen tegen opnieuw inschakelen (borgen en label),
3. controleren of de installatie spanningsloos is met een vooraf en achteraf gecontroleerde dubbelpolige spanningsaanwijzer (geen universeelmeter, voltstick of spanningszoeker);
4. aarden en kortsluiten (indien van toepassing),
5. actieve delen die nog onder spanning staan afschermen (indien van toepassing).

Stap 1, 2 en 3 zijn altijd van toepassing en verplicht. De meetpennen van dubbelpolige spanningsaanwijzer moeten zo geïsoleerd zijn dat ze geen kortsluiting kunnen veroorzaken.

Spanningsloos werken

Alles rondom spanningsloos werken vind je onder de tab "[spanningsloos werken](#)".